


Refrigerador
BRASTEMP

Viva!



Duplex Frost Free
BRY49

CARACTERÍSTICAS GERAIS



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1- Compartimento "Bar Expert" | 13- Gaveta de Legumes |
| 2- Abastecedor Sistema Gelo Fácil | 14- Pés Estabilizadores |
| 3- Formas de Gelo com Extrator | 15- Prateleiras Freezer |
| 4- Gaveta de Gelo | 16- Prateleira Rasa |
| 5- Prateleira Trifase | 17- Prateleira para Frutas Delicadas |
| 6- Dispenser de Latas Interno | 18- Fruteira |
| 7- Compartimento Extra Frio | 19- Separador de Embalagens |
| 8- Cesto Porta Ovos | 20- Prateleiras Diversos |
| 9- Prateleiras de Vidro | 21- Separador de Garrafas |
| 10- Reservatório de Água | 22- Prateleira Garrafas |
| 11- Tampa Gaveta de Legumes | 23- Kit Suporte Filtro |
| 12- Controle de Umidade | 24- Kit Filtro |

Conteúdo

1	AVISOS DE SEGURANÇA	2
2	INFORMAÇÃO AMBIENTAL	3
3	POR ONDE COMEÇO?	3
	● Condições de Instalação	3
	● Instalando	5
4	USANDO O REFRIGERADOR	8
	● Como Operar o Painel de Controle	8
	● Controle de Temperatura do Freezer	12
	● Controle de Temperatura do Refrigerador	12
	● Armazenando Bebidas e Alimentos	13
5	COMPONENTES DO REFRIGERADOR	14
	● Sistema Frost Free e Wind Flow	14
	● Sistema Dual Fan	14
	● Compartimento Freezer	14
	● Compartimento "Bar Expert"	14
	● Gelo Fácil com Abastecedor	15
	● Prateleira Trifase	15
	● Compartimento Extra Frio	15
	● Dispenser de Latas Interno	16
	● Prateleiras de Vidro Deslizantes	17
	● Cesto Porta Ovos	17
	● Gaveta de Legumes	17
	● Purificador de Água	17
	● Fruteira	18
	● Separador de Embalagens	18
	● Separador de Garrafas	18
6	MANUTENÇÃO E CUIDADOS	19
	● Purificador de Água	19
	● Viagens e Ausências	20
	● Bandeja de Degelo	20
	● Limpeza	21
	● Troca de Lâmpadas	22
7	SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS	23
8	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	27
9	GARANTIA	28
	● Termo de Garantia	28

Parabéns

Agora que você adquiriu seu refrigerador, a Brastemp está empenhada em comprovar que você optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossos produtos.

Este manual foi elaborado pensando no seu bem estar e de sua família. Ele contém instruções simples e objetivas para que você obtenha o máximo proveito de seu refrigerador, com conforto, segurança e economia de energia, como você merece.



**ÚNICO AUTORIZADO
BRASTEMP**

Capitais e regiões metropolitanas

4004 0014

Demais localidades

0800 970 0999

www.brastemp.com.br

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste refrigerador, leia o manual por completo.

1 Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras significam:

! PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

! ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu refrigerador, siga estas precauções básicas:

- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não use adaptadores.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.

FIQUE ATENTO PARA ESTAS INSTRUÇÕES

Como Descartar Seu Refrigerador Antigo

! ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu refrigerador antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

Antes de descartar seu refrigerador antigo:

- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.



2

Informação Ambiental

- A Whirlpool S.A. comercializa produtos que atendem à legislação que regula a restrição e controle de substâncias nocivas ao meio ambiente.
- Este produto e sua embalagem foram construídos com materiais que podem ser reciclados. Assim, ao descartar a embalagem separe-a para coleta por recicladores. Ao descartar o produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

3

Por Onde Começo?

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

Verifique todas as condições necessárias para a correta instalação do seu refrigerador.

CONDIÇÕES HIDRÁULICAS:

Antes de iniciar a instalação do refrigerador, é importante observar as seguintes condições hidráulicas:

- O ponto para instalação do sistema de purificação deve fornecer água tratada, conforme Portaria n.º 518, de 25 de março de 2004.
- Será necessário um ponto de água com torneira 3/4", próximo ao refrigerador, para abastecimento (distância máxima 1,5 metros).
- A temperatura da água fornecida pelo ponto deve estar entre 2°C a 43°C.
- É necessário que o fornecimento de água tenha uma pressão de 7 a 55 metros de coluna de água, para

que o sistema de purificação de água funcione adequadamente.

Pressão	Metros de coluna de água	kpa	bar
Mínima	7	70	0,7
Máxima	55	550	5,5

Caso haja dificuldade em medir os limites da pressão no local de instalação do refrigerador, sugerimos a contratação de um especialista para verificar as condições.

Importante:

- Caso o sistema de purificação seja instalado em uma pressão abaixo do limite mínimo, você perceberá pouca vazão de água disponibilizada no purificador, e poderão ocorrer vazamentos.
- Caso o sistema de purificação seja instalado em uma pressão acima do limite máximo, poderá ocorrer rompimento do sistema e falha na filtragem.
- A vazão da água disponibilizada no purificador pode variar conforme a pressão da rede de abastecimento.

CONDIÇÕES ELÉTRICAS:

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.

Não remova o fio de aterramento.

Não use adaptadores.


Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Fio terra (aterramento):

Para sua segurança, ligue corretamente o fio terra do seu refrigerador (fio verde atrás do produto). A conexão incorreta do fio terra pode resultar em choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local de instalação não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricista de sua confiança.

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu refrigerador, (conforme tabela do item "Tensão", a seguir). O refrigerador deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.



Importante:

- Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede

elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.



- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o refrigerador e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

Rede elétrica da residência:

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Tensão:

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

INSTALANDO

É importante que a primeira instalação do seu refrigerador seja feita pelo **SAB** - Único Autorizado Brastemp, pois isso vai garantir uma instalação perfeita e o seu bom funcionamento.

Esta primeira instalação será gratuita.

Antes de ligar para o **SAB**, para marcar a instalação, verifique:

- Se a sua residência possui todas as peças e condições necessárias para a instalação (veja o item "Condições de Instalação").
- Qual o **SAB** mais próximo da sua residência. Veja a relação dos SABs em folheto anexo.

Atenção:

Tenha em mãos o modelo do produto, número de série, nome e nota fiscal da loja onde adquiriu o produto.

Antes de ligar o refrigerador:

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.


- Limpe o interior do seu refrigerador usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu refrigerador.

Para efetuar a instalação do sistema de purificação, siga os seguintes passos:


Importante:

- A primeira instalação é realizada gratuitamente pelo **SAB**.


- 1- Verifique as peças do kit filtro conforme relação abaixo:



- 2- Verifique as peças do kit suporte filtro, conforme relação abaixo:




- 3- Fixe o suporte do filtro com os parafusos na parte traseira do refrigerador.



- 4- Encaixe a bucha metálica no acoplamento 3/4".



5- Rosqueie a conexão reta 1/4" no conjunto bucha metálica e acoplamento 3/4". Para evitar vazamentos use fita teflon (veda rosca).




6- Encaixe a borracha de vedação no conjunto.



7- Rosqueie o conjunto na torneira (ponto de abastecimento de água do refrigerador).




8- Encaixe a mangueira de 2,2 m na conexão reta, já rosqueada na torneira. Certifique-se que a marcação da mangueira esteja completamente encaixada no interior da conexão reta.



9- Encaixe a outra ponta da mangueira de 2,2 m na entrada superior do filtro. Certifique-se que a marcação da mangueira esteja completamente encaixada na entrada superior do filtro.



10- Com o filtro já conectado ao ponto de abastecimento, abra a torneira para fluir aproximadamente 5 litros de água através do filtro. Desta forma, elimina-se o excesso de carvão ativado do interior do filtro, que poderá ocasionar, se não retirado, obstrução na tubulação ou na válvula de água.



11- Encaixe o filtro no suporte.




Atenção:

A seta indicada no filtro deve estar apontada para baixo.


12- Retire a proteção da válvula (adesivo), para iniciar a montagem da mangueira de 30 cm.



13- Encaixe a mangueira de 30 cm no engate rápido da válvula. Certifique-se que a mangueira esteja completamente encaixada no engate rápido da válvula.



14- Encaixe a outra ponta da mangueira de 30 cm na saída inferior do filtro. Certifique-se que a marcação da mangueira esteja completamente encaixada na saída inferior do filtro.



15- Para finalizar a instalação, retire o adesivo da bica e deixe fluir aproximadamente 5 litros de água por todo o sistema de purificação. Desta forma, as bolhas de ar serão eliminadas, garantindo o bom funcionamento do sistema. Para retirar a água ver "Usando o Refrigerador".

Local:

O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc) ou em local onde incida luz do sol diretamente.


A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu refrigerador e aumenta o consumo de energia.



Embutimento:

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:

- 3 cm nas laterais.
- 7 cm no fundo.
- 10 cm no topo.




Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu refrigerador e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

Distanciadores:


Seu refrigerador está equipado com dois distanciadores, localizados na parte traseira inferior do produto, evitando que o mesmo encoste na parede. Isto permite que haja uma circulação de ar adequada, garantindo assim, o bom funcionamento do produto.

Certifique-se de que os distanciadores estão posicionados conforme a figura, antes de instalar o produto.



Pés Estabilizadores:

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores, localizados na frente do produto, até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.



Importante:

- Para facilitar o fechamento das portas do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores, inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos

Movimentação:

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante:

- Ao movimentar o refrigerador observe o comprimento da mangueira de abastecimento de água.

Reversão de portas:

O seu refrigerador vem de fábrica com as portas instaladas de forma a abrirem para a direita. Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu refrigerador, pode ser mais conveniente que as portas abram para a esquerda. Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado. A primeira reversão, dentro do prazo de garantia, será executada gratuitamente pela assistência técnica autorizada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.

Aquecimento externo:


- O aquecimento de algumas regiões externas do refrigerador é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

4

Usando o Refrigerador

COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia. Para melhor entendimento de como ativar as funções, familiarize-se com as teclas e os símbolos do painel de controle.



- 1 - Tecla Funções
- 2 - Tecla Timer +10
- 3 - Tecla Inicia/Cancela
- 4 - Tecla Freezer
- 5 - Tecla Refrigerador
- 6 - Tecla Água

Símbolos:

	Trava do Teclado
	Assistência Técnica
	Piloto Automático
	Porta Aberta

Funções:

	Refrigerante 2 litros (1 hora)
	Cerveja 12 Latas (1 hora)
	Cerveja 6 Long Necks (50 minutos)
	Compras (3 horas)
	Gelo Pronto (1:40 horas)
	Congela Carnes (3 horas)
	Espumante (40 minutos)
	Festa (6 horas)



Ajuste do relógio:

Ao ligar o produto na tomada, o visor mostrará 12:00 piscando, indicando que o relógio precisa ser ajustado. Para ajustar, pressione a tecla "Timer +10" por 3 segundos, para entrar no modo de ajuste da hora. O número 12 ficará piscando indicando que a hora já pode ser ajustada. Para este ajuste, pressione a tecla "Inicia/Cancela" até a hora desejada. Para ajustar os minutos, pressione novamente a tecla "Timer +10", os números 00 ficarão piscando indicando que os minutos podem ser ajustados. Para este ajuste, pressione a tecla "Inicia/Cancela" até os minutos desejados. Finalize a operação pressionando a tecla "Timer +10".

Sempre que o produto for desligado da tomada ou houver falta de energia, será necessário fazer o ajuste do relógio novamente.



Função piloto automático:

Seu produto possui uma função que controla as temperaturas dos compartimentos refrigerador e freezer de acordo com o nível selecionado, melhorando as propriedades de conservação dos alimentos. Para acionar, pressione as teclas "Freezer" e "Refrigerador" simultaneamente e o sinal luminoso acenderá indicando que a função foi ativada. Para desativar basta pressionar as 2 teclas juntas novamente.

Importante:

- A função piloto automático será desativada se qualquer outra função do controle eletrônico for acionada ou se houver mudança nos níveis de temperatura.



Água purificada:

Esta tecla serve para disponibilizar a água na porta, que pode ser feita de duas maneiras:

Modo manual:

Para retirar água mantenha a tecla pressionada até completar a

quantidade desejada. O modo manual é indicado para servir-se de pouca quantidade de água pois é necessário manter a tecla pressionada durante a retirada.

Modo automático:

Para retirar água acione a tecla uma vez. Após completar a quantidade de água desejada, acione a tecla novamente para interromper o fluxo. O modo automático é indicado para servir-se de grande quantidade de água, pois não é necessário manter a tecla pressionada.

Trocar filtro:

Seu refrigerador possui uma função que avisa o momento que o filtro deve ser trocado. Quando a luz "Trocar Filtro" acender no painel de controle, o filtro deve ser trocado.

Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Troca do filtro).



Refrigerante 2 litros:

Esta função foi desenvolvida para proporcionar um resfriamento acelerado de 1 garrafa de 2 litros colocada no "Bar Expert". Para acionar a função, pressione a tecla "funções" até que o símbolo refrigerante pisque. Confirme pressionando a tecla "Inicia/Cancela".

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo, o alarme soará e o símbolo piscará indicando que a função chegou ao fim.
- Retire o refrigerante e aperte a tecla "Inicia/Cancela" para desativar o aviso luminoso. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione "Inicia/Cancela". A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Cerveja 12 latas:

Esta função foi desenvolvida para proporcionar um resfriamento acelerado de 12 latas de cerveja colocadas no "Bar Expert". Para acionar a função, pressione a tecla "funções" até que o símbolo cerveja latas pisque. Confirme pressionando a tecla "Inicia/Cancela".

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo, o alarme soará e o símbolo piscará indicando que a função chegou ao fim.
- Retire as latas e aperte a tecla "Inicia/Cancela" para desativar o aviso luminoso. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione "Inicia/Cancela". A função também será cancelada caso outra função seja acionada.

Importante:

- Esta função não deve ser usada para obter resfriamento rápido no dispenser de latas.



Gelo pronto:

Esta função, quando ativada, proporciona um resfriamento acelerado no freezer com a finalidade de formar gelo mais rapidamente. Para acionar, pressione a tecla "funções" até que o símbolo gelo pronto pisque. Confirme pressionando a tecla "Inicia/Cancela".

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo o aviso luminoso se desligará automaticamente. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione "Inicia/Cancela". A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Congela carnes:

Esta função é indicada para acelerar o congelamento dos alimentos, atuando em todo o compartimento freezer e principalmente no compartimento "Bar Expert". Por meio da função congela carnes a fase de cristalização do gelo, que ocorre entre as temperaturas 0°C a -5°C, é ultrapassada mais rapidamente minimizando a perda de água dos alimentos e mantendo a suas propriedades naturais.

- Para acionar, pressione a tecla "funções" até que o símbolo congela carnes pisque. Confirme pressionando a tecla "Inicia/Cancela".
- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo o aviso luminoso se desligará automaticamente. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione "Inicia/Cancela". A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Cerveja 6 long necks:

Esta função foi desenvolvida para proporcionar um resfriamento acelerado de 6 garrafas long neck, de cerveja colocada no "Bar Expert". Para acionar a função, pressione a tecla "funções" até que o símbolo cerveja long neck pisque. Confirme pressionando a tecla "Inicia/Cancela".

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo, o alarme soará e o símbolo piscará indicando que a função chegou ao fim.
- Retire as garrafas e aperte a tecla "Inicia/Cancela" para desativar o aviso luminoso. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione "Inicia/Cancela". A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Espumante:

Esta função serve para resfriar rapidamente uma garrafa de 750ml colocada no "Bar Expert". Para acionar a função, pressione a tecla "funções" até que o símbolo espumante pisque. Confirme pressionando a tecla "Inicia/Cancela".

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo, o alarme soará e o símbolo piscará indicando que a função chegou ao fim.

- Retire a garrafa e aperte a tecla “Inicia/Cancela” para desativar o aviso luminoso. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione “Inicia/Cancela”. A função também será cancelada caso outra função seja acionada.

Importante:

- A temperatura final da bebida pode variar de acordo com a temperatura inicial, condições climáticas e quantidade de abertura de porta.



Compras:

Esta função, quando ativada, proporciona um resfriamento acelerado em todo o refrigerador, ajudando na recuperação de temperatura dos alimentos armazenados. Para acionar, pressione a tecla “Funções” até que o símbolo compras pisque. Confirme pressionando a tecla “Inicia/Cancela”.

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo o aviso luminoso se desligará automaticamente. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione “Inicia/Cancela”. A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Festa:

Seu produto possui uma função para situações de uso intenso do compartimento refrigerador, que mantém a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Para acionar, pressione a tecla “Funções” até que o símbolo festa pisque. Confirme pressionando a tecla “Inicia/Cancela”.

- O display mostrará o símbolo aceso e o tempo em contagem regressiva. Ao final deste tempo o aviso luminoso se desligará automaticamente. Caso queira desativar a função antes deste tempo, pressione “Inicia/Cancela”. A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Timer + 10:

Esta função proporciona um resfriamento acelerado no freezer de acordo com o tempo escolhido. Para acionar, pressione a tecla “Timer +10” até chegar no tempo desejado e confirme pressionando a tecla “Inicia/Cancela”.

- Esta função também pode ser usada para somar minutos a outra função selecionada, de acordo com a sua necessidade.

Por exemplo: Você pode selecionar a função Refrigerante e usar a tecla “Timer +10” para somar mais tempo do que o recomendado pelo fabricante.

- O display mostrará o tempo em contagem regressiva e ao final deste tempo o alarme soará indicando que a função chegou ao fim. Caso queira desativar a função antes deste tempo pressione a tecla “Inicia/Cancela”. A função também será cancelada caso outra função seja acionada.



Alarme de porta aberta:

Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de porta aberta acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado. Para desativar o sinal sonoro, pressione a tecla “Inicia/Cancela” ou feche a porta.



Trava do teclado:

Seu refrigerador possui uma função para bloquear as teclas do controle eletrônico, evitando assim, uma alteração acidental na programação já realizada. Para ativar o bloqueio das teclas, pressione a tecla “Funções” por 3 segundos. O símbolo de trava acenderá indicando que o teclado está travado. Para desativar a trava, pressione a mesma tecla novamente, também por 3 segundos.



Assistência técnica:

Este símbolo será utilizado durante a manutenção do produto pelo **SAB** - Único Autorizado Brastemp (página 1).

CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do "Freezer" até o nível desejado.

O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme tabela a seguir:

máx IIII **Congelamento Máximo:**
Indicado para quando houver muitos alimentos no freezer e/ou muita frequência de abertura de portas.

méd IIII **Congelamento Médio:**
Indicado para uso normal.



Freezer

mín IIII **Congelamento Mínimo:**
Indicado para quando houver poucos alimentos no freezer e/ou pouca frequência de abertura de portas.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e méd/máx), que são acionados de maneira diferente e podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio:

Congelamento intermediário entre o mínimo e o médio.

Para selecionar o nível "mín/méd", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "mín". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "mín e méd" acendam.

Estas luzes indicam que o nível intermediário foi ajustado.

Médio / Máximo:

Congelamento intermediário entre o médio e o máximo.

Para selecionar o nível "méd/máx", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível méd. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "méd e máx" acendam.

Estas luzes indicam que o nível intermediário foi ajustado.

CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "Refrigerador" até o nível desejado.

O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme tabela a seguir:

IIII máx **Resfriamento Máximo:**
Indicado para quando houver muitos alimentos no refrigerador e/ou muita frequência de abertura de portas.

IIII méd

IIII mín

Resfriamento Médio:
Indicado para uso normal.



Refrigerador

Resfriamento Mínimo:
Indicado para quando houver poucos alimentos no refrigerador e/ou pouca frequência de abertura de portas.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e méd/máx), que são acionados de maneira diferente e podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio:

Resfriamento intermediário entre o mínimo e o médio.

Para selecionar o nível "mín/ méd", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "mín". Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "mín e méd" acendam. Estas luzes indicam que o nível intermediário foi ajustado.

Médio / Máximo:

Resfriamento intermediário entre o médio e o máximo.

Para selecionar o nível "méd/máx", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "méd". Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "méd e máx" acendam. Estas luzes indicam que o nível intermediário foi ajustado.

ARMAZENANDO BEBIDAS E ALIMENTOS

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas.

Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.



- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no freezer.

Aguarde até que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.



- Procure abrir as portas somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu refrigerador.
- Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado.

Importante:

- Recomenda-se manter o refrigerador operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene produtos tóxicos em seu refrigerador. Produtos tóxicos podem contaminar os alimentos.


5

Componentes do Refrigerador

SISTEMA FROST FREE E WIND FLOW

Seu refrigerador usa o sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

O sistema wind flow garante que o ar frio seja distribuído de maneira homogênea para todo o refrigerador.



- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.
- Ao abrir a porta do refrigerador o ventilador do Sistema Wind Flow pára de funcionar, diminuindo assim a entrada de ar quente dentro do produto.

SISTEMA DUAL FAN


Além dos sistemas Frost Free e Wind Flow, seu refrigerador possui ventiladores dedicados para os compartimentos freezer e refrigerador, promovendo a circulação de ar frio de maneira mais rápida e mantendo níveis mais estáveis de temperatura. Desta forma ele acelera o resfriamento e prolonga a conservação dos alimentos e bebidas armazenados no refrigerador.

COMPARTIMENTO FREEZER

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir no item “Características Técnicas”.
- Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer, pois eles podem quebrar.


COMPARTIMENTO “BAR EXPERT”

- Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas quando alguma função de resfriamento rápido estiver sendo usada. O compartimento também permite melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer facilitando o acesso aos alimentos.



GELO FÁCIL COM ABASTECEDOR

- Seu refrigerador possui um sistema de fazer gelo, composto por um abastecedor, formas de gelo com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as formas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las. O abastecedor facilita o carregamento das formas com água, evitando que você tenha que equilibrá-las até o freezer, eliminando respingos em sua cozinha.




Como abastecer as formas de gelo:

- Antes de abastecer as formas, limpe-as conforme instruções no item "Limpeza".

- Remova o abastecedor do suporte, puxando-o na sua direção.



- Encha o abastecedor com água sem apoiá-lo em uma superfície e recolóque-o no suporte. A água preencherá automaticamente as formas de gelo.




- Aguarde algumas horas até o gelo se formar e após gire os botões até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta de gelo.




PRATELEIRA TRIFASE

Esta prateleira permite uma maior flexibilidade de armazenamento dos alimentos no compartimento freezer de seu refrigerador. Você poderá utilizá-la nas seguintes posições:


- Posição Inteira.



- Posição retraída. Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.




- Posição basculada. Gire a prateleira para cima até encostá-la no fundo do compartimento freezer.



- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

COMPARTIMENTO EXTRA FRIO

Seu refrigerador possui 2 gavetas deslizantes que tem por propriedade prolongar o tempo de conservação e resfriar mais rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas. Nestes locais a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes.




DISPENSER DE LATAS INTERNO

Seu refrigerador possui um dispenser com capacidade de armazenar 8 latas de bebidas, possibilitando a fácil visualização e retirada.


Esta é uma região com fluxo de ar direcionado para acelerar o resfriamento.

Abastecendo o dispenser de latas:


- Para abastecer o dispenser, coloque as latas pela parte de cima.
- 
- Para sua segurança, o reservatório de latas possui uma trava para evitar que as latas caiam pela parte de cima do compartimento.

Se houver a necessidade de retirar este dispenser para limpeza, siga os passos a seguir:

- Esvazie o dispenser de latas, as 2 gavetas laterais (compartimento extra frio) e também a primeira prateleira de vidro do refrigerador.

- Retire as tampas das 2 gavetas deslizantes que ficam ao lado do dispenser. Para retirar, empurre a parte traseira da tampa para cima até desencaixar os pinos laterais e puxe em sua direção.
- 

- Puxe e incline as gavetas para desencaixar do trilho.

- Puxe firmemente o dispenser em sua direção, desencaixando os 4 pinos que ficam na parte superior do compartimento.
- 

Importante:


- Segure o refrigerador para que a força não o arraste para frente.

Reposicionando o dispenser de latas interno:

- Posicione o dispenser nos 4 pinos que ficam no topo do refrigerador conforme mostra a figura.




- Empurre firmemente o dispenser para trás até sentir que os pinos foram bem encaixados, acionando as travas de segurança.



Importante:

- Certifique-se de que as travas foram acionadas e que o dispenser esteja totalmente encostado no fundo do refrigerador, conforme mostra a figura. Este sistema garante que o carregamento de latas seja feito com segurança.



- Encaixe as gavetas laterais e as tampas novamente no local correto.

PRATELEIRAS DE VIDRO DESLIZANTES

As prateleiras de vidro deslizantes possibilitam melhor acesso aos alimentos que ficam armazenados no fundo do refrigerador.





- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- As bordas das prateleiras impedem que líquidos, eventualmente derramados, escorram para os outros compartimentos.

Trocando as prateleiras de posição:

O seu refrigerador permite que você troque as prateleiras de lugar, de acordo com as suas necessidades.


- Para remover a prateleira puxe-a na sua direção até atingir as travas.
- Em seguida, mantenha as travas pressionadas, conforme o detalhe da figura, puxando a prateleira até liberá-la.



CESTO PORTA OVOS


Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência.

Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.




GAVETA DE LEGUMES

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo. Para uma melhor organização dos alimentos é recomendado o uso do separador de legumes, disponível em seu refrigerador, permitindo separá-los conforme a sua conveniência.



Controle de umidade:

- A gaveta de legumes possui um controle de umidade que permite regular a passagem de ar para o interior da gaveta, de acordo com sua necessidade.
- É recomendável manter o controle de umidade fechado para a conservação de vegetais folhosos e aberto para conservação de frutas.



PURIFICADOR DE ÁGUA

Seu produto possui um sistema que permite retirar água purificada sem abrir a porta do refrigerador, evitando assim aberturas excessivas e consequentemente, reduzindo o consumo de energia.



Importante:

- Para sua segurança, não é possível retirar água do purificador quando a porta do refrigerador estiver aberta.
- Para manter a higiene adequada do sistema, o purificador deve ser usado diariamente.

Filtro:

O sistema de purificação é composto por um filtro que possui 3 estágios de filtragem:

1º Estágio

Celulose de algodão:
Retenção de sedimentos.

2º Estágio

Carvão ativado:
Redução de gostos, odores, cor e cloro livre.

3º Estágio

Celulose de algodão:
Filtragem polidora.


- Estes estágios de filtragem garantem as classificações do filtro quanto à retenção de partículas e eficiência de redução de cloro livre.
- O filtro utilizado no sistema de purificação do seu refrigerador, possui Classe P III para redução de material particulado. Ou seja, possui capacidade de reter partículas sólidas como areia, grão de farinha, barro, ferrugem, pólen, etc.
- O filtro também possui Classe I para redução de cloro livre. Ou seja, elimina uma quantidade maior ou igual a 75% de cloro da água.
- Todos os materiais utilizados na fabricação do filtro, que entram em contato com a água, são atóxicos.

Reservatório de água:

- Seu refrigerador possui um reservatório, localizado atrás da tampa da gaveta de legumes, que serve para armazenar água purificada e mantê-la gelada. Sempre que uma grande quantidade de água for retirada, você deverá esperar algumas horas para obter água gelada novamente.


FRUTEIRA

Seu refrigerador possui um compartimento dedicado para armazenamento de frutas, permitindo assim melhor aproveitamento e organização dos alimentos.




Prateleira para frutas delicadas

- A prateleira da fruteira permite o armazenamento das frutas delicadas e prontas para o consumo. Esta prateleira também pode ser levantada, permitindo melhor aproveitamento do compartimento.




SEPARADOR DE EMBALAGENS

Seu refrigerador possui um separador de embalagens localizado na prateleira da porta. Sua finalidade é proporcionar uma melhor organização da prateleira de acordo com a sua conveniência e dar estabilidade aos diferentes tipos de embalagens a serem armazenados.



SEPARADOR DE GARRAFAS

Seu refrigerador possui um separador de garrafas, localizado na prateleira garrafas. O separador permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura.



PURIFICADOR DE ÁGUA

- Para manter a higiene adequada do sistema, o purificador deve ser utilizado diariamente.

Importante:

- Caso o sistema de purificação não seja utilizado por mais de 3 dias, retire, pelo menos, 5 litros de água para manter o bom funcionamento do sistema e a qualidade da água.
- Evite manusear a área do purificador com as mãos sujas para evitar contaminações na água, principalmente a bica de saída da água.
- A limpeza da bica pode ser feita com algodão levemente umedecido em água.

Filtro:

- O filtro de água deverá ser trocado periodicamente. Você pode adquirir um novo filtro junto ao **SAB** - Único Autorizado Brastemp.
- A peça não é gratuita e o preço pode variar de um **SAB** para outro.
- Recomendamos a troca do filtro, no máximo, a cada 6 meses. O tempo de vida útil do filtro pode variar de acordo com a qualidade da água recebida pelo sistema.
- A vida útil do filtro pode diminuir caso haja grande quantidade de partículas sólidas na água fornecida ao sistema de purificação.


Troca do filtro:

Importante:

- A troca do filtro, inclusive a mão de obra, não fazem parte da garantia do produto.

Para efetuar a troca do filtro, leia todas as instruções com atenção.

- 1- Para sua segurança, desconecte o plugue da tomada.
- 2- Feche a torneira ou registro de abastecimento do sistema para bloquear a saída de água.
- 3- Pressione a tecla "Água Purificada" por 10 segundos, para aliviar a pressão do sistema. Certifique-se que a tecla não tenha ficado acionada.
- 4- Após esvaziar totalmente o reservatório, retire o filtro do suporte, localizado na parte traseira do refrigerador.
- 5- Retire a mangueira de entrada de água na parte superior do filtro (mangueira de 2,2m). Para retirar a mangueira, você deve pressionar o engate rápido do filtro e puxar a mangueira, conforme mostra a figura. Neste momento, é possível que haja algum vazamento de água que tenha ficado na mangueira, por isso tenha próximo de você um recipiente para armazenar esta água.



6- Retire a mangueira de saída de água na parte inferior do filtro (mangueira de 30cm), pressionado o engate rápido.


7- Encaixe a mangueira de 2,2m na entrada superior do novo filtro. Certifique-se que a marcação da mangueira esteja completamente encaixada na entrada superior do filtro.



8- Com o novo filtro já conectado no sistema, abra a torneira ou registro para fluir aproximadamente 5 litros de água através do filtro. Desta forma, elimina-se o excesso de carvão ativado do interior do filtro, que poderá ocasionar, se não retirado, obstrução na tubulação ou na válvula de água.

9- Encaixe o filtro no suporte. A seta indicada no filtro deve estar apontada para baixo.

10- Encaixe a mangueira de 30cm na saída inferior do filtro. Certifique-se que a marcação da mangueira esteja completamente encaixada na saída inferior do filtro.



11- Recoloque o plugue na tomada.

12- Pressione a tecla “Água Purificada” e deixe fluir água por todo o sistema de purificação. Desta forma as bolhas de ar serão eliminadas, garantindo o bom funcionamento do sistema.

13- Para finalizar a troca, reinicie a contagem de vida útil para o novo filtro. Mantenha a tecla “Inicia/Cancela” pressionada até a luz “Trocar Filtro” acender e apagar novamente. Assim que a luz apagar, a contagem de vida útil do filtro será reiniciada.

VIAGENS E AUSÊNCIAS


- Nas ausências prolongadas, desligue seu refrigerador da tomada e esvazie os compartimentos refrigerador e freezer, inclusive as formas de gelo. Deixe as portas abertas para evitar odores.

Importante:

- Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto você estiver fora e, neste caso, o descongelamento dos alimentos provocará a degradação dos mesmos.

BANDEJA DE DEGELAMENTO

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

- Manter limpo o seu refrigerador, evita a contaminação dos alimentos por odores.

- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.



- Durante a limpeza os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.

Importante:

- Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu refrigerador. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu refrigerador.




- Evite também o contato destes produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.


- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágüe bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, evitando que líquidos eventualmente derramados, venham a sujar todo o seu refrigerador.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste os controles de temperatura nas posições desejadas.

- Evite o derramamento de líquidos no compartimento freezer, especialmente na região da grade de retorno de ar localizada na parte frontal inferior do freezer, pois os mesmos podem se infiltrar pelo sistema de circulação de ar causando odores desagradáveis.

Em caso de derramamento e/ou infiltração de líquidos através da grade do compartimento freezer, recomenda-se a sua remoção



e a utilização de pano seco para secagem das superfícies internas que estão acessíveis. Em seguida recolque a grade na posição original



- A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.



TROCA DE LÂMPADAS

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Em caso de queima das lâmpadas, substitua-as seguindo os seguintes passos:

Lâmpada do freezer:


- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire a tampa transparente que protege a lâmpada.



- Retire a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 15 Watts, que você também pode encontrar no serviço autorizado.
- Coloque novamente a proteção transparente que protege a lâmpada.
- Recoloque o plugue na tomada.

Lâmpada do refrigerador:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire as prateleiras para ter melhor acesso.
- Retire a tampa transparente que protege a lâmpada.
- Retire a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 15 Watts, que você também pode encontrar no serviço autorizado.
- Feche a tampa transparente que protege a lâmpada.
- Recoloque as prateleiras.
- Recoloque o plugue na tomada.



Importante:

- Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.

7

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para o **SAB** - Único Autorizado Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir.

Problema	Causa provável	Solução	Maiores Informações na Página
O Refrigerador não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.	
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.	4
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.	
	Plugue desconectado.	Conecte-o.	
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item "Por onde Começo?" (Instalando).	6
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.	7
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Wind Flow).	14
	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	13
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como Operar o Painel de Controle)	12
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente (normal em certos climas e épocas do ano).	Instale seu refrigerador em local ventilado.	6
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o refrigerador levemente inclinado para trás.	7
Suor interno	Abertura de portas muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	13
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embale os alimentos e/ou tampe os recipientes.	13

Problema	Causa provável	Solução	
Suor interno	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o refrigerador levemente inclinado para trás.	7
	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu refrigerador.	13
	Portas mal fechadas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário reorganize os alimentos.	
Suor nos alimentos dispostos na gaveta de legumes	Umidade elevada nos alimentos na gaveta de legumes.	Regule o controle de umidade da gaveta para a posição mais aberta.	17
Formação de gelo no freezer	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário reorganize os alimentos no seu freezer. Persistindo a formação de gelo, Ligue para o SAB - Único Autorizado Brastemp (página 1).	
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Troca de Lâmpadas).	22
Alarme sonoro ativado e sinal luminoso de porta aberta piscando	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta. Caso necessário permanecer com a porta aberta por mais tempo, aperte a tecla "Inicia/Cancela".	11
Alarme sonoro ativado e todos os sinais luminosos piscando	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta.	11
	Falha de um componente do refrigerador.	Desligue o alarme apertando a tecla "Inicia/Cancela". Ligue para o SAB - Único Autorizado Brastemp (página 1).	11
Água não está gelada.	Uma grande quantidade de água foi recém retirada.	Espere algumas horas para poder retirar água gelada novamente.	
	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no refrigerador.	13
	As portas são abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	13
	O refrigerador foi instalado recentemente.	Espere 24 horas para o refrigerador esfriar completamente.	
	Refrigerador está conectado a uma rede de água quente.	Verifique se o refrigerador não está conectado a uma rede de água quente (aquecedor solar/gás).	

Problema	Causa provável	Solução	
Água não está gelada.	Característica do produto.	O refrigerador foi desenvolvido para fornecer água a aproximadamente 10°C, abaixo disto é necessário acrescentar gelo.	
Água com gosto ou cheiro.	Filtro saturado.	Trocar o filtro. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Troca do Filtro).	19
	Purificador não utilizado por mais de 3 dias. Não houve circulação pelo sistema.	Retire, pelo menos, 5 litros de água.	19
	Produto novo.	Durante os primeiros dias de uso é normal o gosto de plástico. Após alguns dias o gosto se eliminará naturalmente.	
Pingando água do purificador.	Característica do produto.	Mantenha o copo embaixo do purificador de 2 a 3 segundos após o término do acionamento.	
	Instalação de filtro ou conexão novos.	Retire água do sistema, pelo menos, 5 litros toda vez que o filtro for trocado ou o sistema desconectado.	6
	Ar no sistema de purificação.	Retire pelo menos, 5 litros de água. Verifique se o refrigerador não está conectado a uma rede de água quente (aquecedor solar/gás) pois isso pode causar bolhas de ar no sistema de purificação.	6
	Vazamento nas conexões do sistema de purificação.	Certifique-se que as mangueiras estão totalmente encaixadas.	5
	Característica do produto.	Espere 24 horas para que o refrigerador esfrie completamente.	
Água do purificador com cor acinzentada.	Filtro novo ou primeiro uso.	Retire aproximadamente 10 litros de água do purificador para retirar o excesso de carvão ativado do filtro.	6
Vazando água do sistema.	Conexão mal encaixada.	Verifique se existe alguma mangueira/conexão quebrada. Certifique-se que as mangueiras estão totalmente encaixadas.	5
Não sai água.	Registro de alimentação da rede fechado.	Certifique-se que o registro está aberto.	
	Torneira (ponto de fornecimento) fechada.	Certifique-se de que a torneira está aberta e que o ponto de água está conectado ao refrigerador.	

Problema	Causa provável	Solução	
Não sai água.	Falta de água na rede.	Verifique se existe água na rede de abastecimento. Veja também se o plugue está conectado à tomada.	
	Tubulação entupida (rede de abastecimento de água).	Chame um encanador.	
	Instalação incorreta.	Veja o item "Por Onde Começo" (Condições Hidráulicas).	3
	Tubulação dobrada.	Verifique se na parte traseira do produto existe alguma tubulação dobrada.	
	Filtro entupido.	Trocar o filtro. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Troca do Filtro).	19
Pouca água no purificador.	Água do reservatório congelada.	Ajuste a temperatura do refrigerador. Veja o item "Controle de Temperatura do Refrigerador".	12
	Filtro saturado.	O filtro pode estar entupido devido ao acúmulo excessivo de partículas sólidas. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Filtro).	19
	Tubulação dobrada.	Verifique se existe alguma dobra na tubulação atrás do produto.	
	Torneira está parcialmente aberta.	Verifique se a torneira de abastecimento do produto está totalmente aberta.	
	Baixa pressão na rede de abastecimento.	Veja item "Por Onde Começo" (Condições Hidráulicas).	3

RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador. A seguir, apresentamos uma tabela descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Estalos	Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.
Ruído do compressor	Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.
Ruído de expansão de gás	Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.
Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e wind flow está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

8

Características Técnicas

Modelo	BRY49
Dimensões sem embalagem	(mm)
Altura	1879
Largura	710
Profundidade	738
Profundidade com a porta aberta a 90°	1332
Largura com a porta aberta a 115°	1030
Capacidade bruta	(litros)
Total	439
Compartimento refrigerador	329
Compartimento freezer	110
Capacidade de armazenagem	(litros)
Total	432
Compartimento refrigerador	325
Compartimento freezer	107
Capacidade de congelamento (em até 24 horas) kg	6
Capacidade do reservatório de água (litros)	0,7
Peso máximo sobre componentes	(kg)
Compartimento bar expert	12
Gaveta de gelo	1,5
Prateleira trifase	9,5
Base freezer	24
Prateleira da porta do freezer (cada)	5
Compartimento extra frio (cada)	7
Dispenser de latas interno	3
Prateleiras de vidro (cada)	31
Tampa da gaveta de legumes	25
Gaveta de legumes	18
Prateleira rasa	3,5
Fruteira	7
Prateleira da fruteira	2
Prateleira diversos	9
Prateleira para garrafas	6
Peso sem embalagem (kg)	90

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

9 Garantia

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A.;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo **SAB** - Único Autorizado Brastemp, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do **SAB** - Único Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pelo **SAB** - Único Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos mencionados no **Manual do Consumidor**;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;

- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no **Manual do Consumidor** ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do **SAB** - Único Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.



Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor

Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas 4004 0014
Demais localidades 0800 970 0999

BRASTEMP
SEJA AUTÊNTICO

www.brastemp.com.br



Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas 4004 0014
Demais localidades 0800 970 0999

W10162650
15/02/2008

BRASTEMP
SEJA AUTÊNTICO

www.brastemp.com.br