


# Manual do Usuário



**REFRIGERADOR SIDE BY SIDE DESEA  
RDA5S1 / RDA5S2**

 **Midea**®



## SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de sua antiga coifa, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003.1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site [www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco](http://www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco), para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

## Obrigado por escolher a **Midea!**

A **Midea** é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da **Midea** uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu refrigerador, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, por telefone ou site.



**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**

**3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)**

**0800 648 1005 (demais localidades)**

**[www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco](http://www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco)**

# CONTEÚDO

<b>1 - SEGURANÇA</b> .....	<b>7</b>
1.1 - Medidas Importantes de Segurança.....	7
<b>2 - descrição dos componentes</b> .....	<b>9</b>
2.1 - Características Técnicas Gerais.....	9
2.2 - Identificação das peças - Vista externa.....	10
2.3 - Acessórios.....	10
2.4 - Identificação das peças - Vista interna.....	11
<b>3 - INSTALAÇÃO</b> .....	<b>12</b>
3.1 - Instalação Elétrica.....	12
3.2 - Instalação no Local .....	13
3.3 - Instalação na Rede de Água .....	14
3.4 - Ajuste dos Pés Niveladores.....	15
3.5 - Alinhamento da Porta.....	15
3.6 - Instalação do Filtro de Água .....	15
3.7 - Ajuste das prateleiras internas .....	16
3.8 - Ajuste do compartimento da porta.....	16
3.9 - Instalação da Gaveta do Ice Maker.....	16
<b>4 - ESQUEMA ELÉTRICO</b> .....	<b>17</b>
<b>5 - OPERAÇÃO</b> .....	<b>18</b>
5.1 - Detalhamento do Painel de Controle.....	18
<b>6 - UTILIZAÇÃO</b> .....	<b>19</b>
6.1 - Temperatura do Refrigerador.....	19
6.2 - Refrigeração Rápida .....	19
6.3 - Temperatura do Freezer.....	19

6.4 - Freezer Rápido.....	20
6.5 - Férias.....	20
6.6 - Dispenser.....	20
6.7 - Economia de Energia.....	21
6.8 - Travar Pannel.....	21
<b>7 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....</b>	<b>22</b>
7.1 - Limpeza Interna .....	22
7.3 - Limpeza Externa.....	22
7.4 - Troca do filtro.....	22
<b>8 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS .....</b>	<b>23</b>
<b>9 - DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA .....</b>	<b>24</b>

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu refrigerador foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

### NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações de melhor utilização deste.

### IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

### ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

### PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

### NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação. Entretanto, o modelo real adquirido é o que deverá ser considerado.

# 1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

## 1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos e ferimentos pessoais durante o uso do produto, siga as recomendações básicas de segurança:

### IMPORTANTE


Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
2. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e para utilização com água de rede que atenda a Portaria n.º 2914 do Ministério da Saúde. Uso interno IPX0.
3. Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos.
4. Não mergulhe o cabo de alimentação elétrica e/ou o plugue na água.
5. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
6. O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
7. Não armazene produtos químicos ou inflamáveis e medicamentos no refrigerador a fim de evitar contaminação dos alimentos.
8. Produtos em aerossol não devem ser armazenados no refrigerador ou freezer sob risco de explosão.
9. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o refrigerador.
10. Se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate a assistência técnica autorizada.
11. Sempre que possível evite a utilização de extensões e conectores tipo T e benjamins. Dê preferência à uma tomada exclusiva.
12. Este aparelho se destina a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como:
  - por funcionários de lojas em áreas de cozinha, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - por clientes em hotéis, motéis, casas de fazenda, em ambientes do tipo café da manhã e outros ambientes residenciais.
13. O sistema de refrigeração do produto pode ser danificado caso o mesmo for posicionado horizontalmente.
14. Não apoie-se sobre as portas. Este ato poderá desregular as dobradiças, prejudicando a vedação do refrigerador e assim, comprometendo seu desempenho.
15. Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquido acima do refrigerador para evitar choques elétricos e danos ao produto.
16. Instale o refrigerador em um local sem incidência solar e calor.

### ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

17. Fique atento para que o cabo elétrico não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio refrigerador.
18. A pressão de entrada de água deve estar entre 147 kPa e 686 kPa.
19. Não utilize secadores de cabelo ou outros utensílios para acelerar o processo de descongelamento do refrigerador.
20. Não instale o produto perto de um ponto de gás.
21. Ao descartar o refrigerador, retire as portas para evitar que crianças brinquem com o aparelho.
22. Sempre ao fazer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada.
23. Após a limpeza recoloca todos os componentes no refrigerador antes de ligá-lo.
24. Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou Desi Park® em seu interior, jogue-o fora em lixo comum e não permita que as crianças brinquem com o mesmo.
25. Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o refrigerador, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.
26. A torneira onde o refrigerador será instalado deve fornecer água tratada.
27. Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
28. Devem ser utilizados os conjuntos de mangueiras fornecidos juntamente com o aparelho. Os velhos conjuntos de mangueiras devem ser descartados.
29. Para desligar, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
30. Mantenha o refrigerador ligado por pelo menos 6 horas antes de abastecê-lo. Esta medida garante que os alimentos a serem armazenados não estraguem.
31. A inclinação máxima permitida durante o transporte do aparelho é 45°.



#### ATENÇÃO

Ao transportar/deslocar o aparelho, se houver inclinação deste, aguarde pelo menos 6 horas antes de ligá-lo novamente.

#### IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), tubulações externas de exaustão e dutos para saída de ar, é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

#### NOTA

Este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço qualificados. Contate o serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próximo para realizar um exame, reparo ou ajuste.



## 2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES


### 2.1 - Características Técnicas Gerais

MODELO	RDA5S1	RDA5S2
Tensão (V)	127	220
Capacidade (L)		
Armazenamento do Refrigerador	340	340
Armazenamento do Congelador (***)	160	160
Armazenamento do Congelador (**)	15	15
Armazenamento Total	515	515
Potência Nominal (W)	190	185
Potência do Ice Maker (W)	160	160
Potência de Degelo (W)	250	236
Vazão Nominal (L/h)	100	100
Local de instalação	POU (Ponto de Uso)	POU (Ponto de Uso)
Material de Composição Básica	Polietileno	Polietileno
Volume Interno do Aparelho para Ensaio de Extraíveis (ml)	1600	1600
Volume de Referência para Ensaio de Particulado (L)	400	400
Capacidade do Filtro (L)	3000	3000
Elemento Filtrante	KFRDA	KFRDA
Pressão de Entrada (kPa)		
Mínima	147	147
Máxima	686	686
Temperatura de Operação (°C)		
Mínima	1	1
Máxima	38	38
Dimensões Externas (mm)		
Largura	902	902
Altura	1760	1760
Profundidade	750	750
Massa do Produto (Peso) (kg)	106	106

#### NOTA

Este produto atende aos requisitos da norma NBR 14908:2004.


## 2.2 - Identificação das peças - Vista externa



1. Porta do Freezer
2. Porta do Refrigerador
3. Painel de Controle
4. Dispenser
5. Puxadores das portas
6. Protetor de rodas
7. Entrada de água (parte traseira)

### NOTA


Toda a vez que se abre a porta o produto emite um bip.

Caso não queira esse bip basta pressionar a tecla  **economia** no painel de controle por 3 segundos.

## 2.3 - Acessórios

- 1 adaptador 3/4" - 1/4"
- 1 união 1/4" com travas
- 2 metros de magueira 1/4"
- 1 Filtro de água
- 1 Protetor de rodas
- 1 Kit parafusos

## 2.4 - Identificação das peças - Vista interna



- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Bandejas da porta do Freezer    | 7. Lâmpada do Refrigerador              |
| 2. Saída de gelo                   | 8. Bandejas da porta do Refrigerador    |
| 3. Prateleiras de vidro do Freezer | 9. Prateleiras de vidro do Refrigerador |
| 4. Gavetas do Freezer              | 10. Gavetas do Refrigerador             |
| 5. Pés com rodas                   | 11. Filtro                              |
| 6. Fazedor de gelo (ice maker)     |   |

### ATENÇÃO

A carga máxima suportada pelas prateleiras de vidro é 20 kg. Não exceda o peso máximo permitido de maneira a evitar o risco de quebra e possíveis ferimentos.

## 3 - INSTALAÇÃO

### IMPORTANTE

A primeira instalação do seu refrigerador é gratuita. Entre em contato com o Call Center **Midea** para obter maiores informações.

### 3.1 - Instalação Elétrica

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410.

Consulte sempre um eletricitista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

### IMPORTANTE

Após o aparelho ser ligado na rede elétrica, deve-se aguardar 10 minutos com a porta fechada, sem tocar o painel de controle e nem utilizar o dispenser (para água ou para gelo). Tempo necessário para que o aparelho efetue seu procedimento de inicialização.

### IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico.

- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho NÃO é bivolt.

### NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.

### Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm<sup>2</sup>), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 9,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 0,5 mm<sup>2</sup>.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm <sup>2</sup> )
9,0	0,5

\* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

### NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.

## 3.2 - Instalação no Local

Antes de posicionar o refrigerador, retire todos os acessórios, incluindo o protetor de rodas, protetores de espuma e cintas de borracha no refrigerador.

Limpe o interior e o exterior do refrigerador com um pano úmido e morno (um pouco de detergente neutro pode ser adicionado ao pano). Em seguida, enxágue o aparelho utilizando um pano com água fria.


*Condições de instalação:*

1. É necessário uma tomada aterrada e uma rede de água potável localizadas perto de onde o refrigerador será instalado.
2. O ponto onde a mangueira será instalada deve ser isento de calor e umidade.
3. A pressão da água deve estar entre 147 kPa e 686 kPa (15 mca e 70 mca) para o funcionamento ideal do dispenser de água e do fabricante de gelo (ice maker).  
A operação fora da faixa de pressão indicada poderá comprometer o funcionamento do aparelho.
4. Selecione uma superfície nivelada que suporte o peso do refrigerador quando estiver abastecido.
5. Esteja ciente das dimensões do aparelho, conforme a figura 1. (Os espaçamentos informados são valores mínimos necessários para o correto funcionamento do refrigerador).

### NOTA

Deixe espaçamento de 100 mm ou mais entre a parte de trás do refrigerador e a parede. Essa medida garante o bom funcionamento, sem provocar superaquecimento.


6. Certifique-se de que o espaço é adequado mesmo com as portas do refrigerador e do freezer estiverem abertas.
7. Utilize apenas acessórios fornecidos com o produto. No caso de já possuir acessórios semelhantes não é recomendado utilizá-los.
8. Instale então o protetor de rodas com o kit de parafusos (fornecidos com o produto) e posicione como mostrado na figura 2, cuidando para encaixar os furos corretamente. Após, com uma chave de fenda, prenda o protetor de roda tal como indica a figura 3.



### 3.3 - Instalação na Rede de Água

Siga as instruções abaixo para realizar a instalação correta da mangueira na rede de água, para isto utilize os acessórios fornecidos com o produto:

1. Feche o registro de água do local de instalação.
2. Encaixe o adaptador na conexão de água na parede conforme a figura 1. Utilize uma chave de boca ou inglesa para apertá-lo.
3. Retire a porca do adaptador e através dela passe a mangueira, como mostra a figura 2 e encaixe-a na saída menor do adaptador (1/4") até que atinja o final do curso, como é mostrado na figura 3. Utilize uma chave de boca ou inglesa para apertar a porca.
4. Instale a torneira na saída maior do adaptador (3/4"), conforme a figura 4.
5. Caso a instalação seja feita em um ponto de água exclusivo, encaixe a tampa do adaptador na saída maior, conforme a figura 5.
6. Com o adaptador mostrado na figura 6, faça a união da mangueira instalada na rede hidráulica à mangueira já conectada ao refrigerador, como mostra a figura 7.
7. Enrole o restante da mangueira atrás do aparelho de modo que esta não dobre, não produza vibração e nem desgaste em contato com outra superfície.
8. Abra o registro de água e verifique se há algum vazamento.
9. Ligue o aparelho em uma tomada doméstica padrão. Assegure que a tensão e frequência sejam as mesmas da etiqueta que consta no produto.



#### NOTA

Em caso de vazamentos nas conexões da mangueira, verifique se as vedações estão corretamente encaixadas. Utilize fita veda rosca para eliminar possíveis vazamentos. Caso o problema persista, contate a assistência técnica.

#### IMPORTANTE

Efetue a limpeza do filtro desprezando os 10 primeiros litros (aproximadamente 15 minutos) antes da utilização. Esta medida garante uma água própria para consumo.

#### IMPORTANTE

Depois de concluída a instalação, aguarde pelo menos 30 minutos antes de ligar o produto, pois durante o transporte o óleo do compressor pode se infiltrar no sistema de refrigeração. Limpe a parte interna do produto antes de ligá-lo.

### 3.4 - Ajuste dos Pés Niveladores

O refrigerador possui 2 pés frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. O aparelho deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no chão.

1. Gire os pés niveladores para a esquerda para levantar o refrigerador, ou para a direita para baixar o refrigerador.

#### NOTAS

- Certifique-se de que o refrigerador ficou nivelado e estável. Sempre que for mover o refrigerador, ajuste seus pés para que não toquem no chão. Essa medida facilita o deslocamento do mesmo.
- Caso queira travar o refrigerador no lugar, gire os pés até que eles entrem em contato com o chão.



#### NOTA

Para que a porta feche com mais facilidade, deve-se ajustar os pés do refrigerador para a esquerda, elevando a parte frontal.

### 3.5 - Alinhamento da Porta

As portas do refrigerador devem estar niveladas quando o refrigerador estiver abastecido. Quando vazio, as portas podem estar levemente desniveladas, considerando que será posto peso em seus compartimentos.

Se for necessário o alinhamento, siga as instruções abaixo:

1. Localize o parafuso de alinhamento na dobradiça inferior da porta do refrigerador.

2. Use uma chave de boca 5/16" ou chave de boca ajustável para girar o parafuso de acordo com a figura abaixo. Gire para a direita para levantar a porta. Gire para a esquerda para baixar a porta.



### 3.6 - Instalação do Filtro de Água

1. Posicione o filtro no local indicado girando-o 90° para a direita, até encaixá-lo.
2. Para retirar o filtro gire-o para a esquerda e puxe-o para baixo.

#### IMPORTANTE

A vida útil do filtro depende da sua utilização. Recomendamos que o filtro seja substituído pelo menos a cada 6 meses. Quando o filtro necessitar substituição o ícone "F" acenderá.



### 3.7 - Ajuste das prateleiras internas

As prateleiras internas do refrigerador devem ser ajustadas de acordo com a necessidade de espaço que o alimento a ser armazenado precisa.

#### 1. Retirar a prateleira:

Levante a parte frontal da prateleira, puxando-a até que saia completamente do local, conforme a figura 1.

#### 2. Recolocar a prateleira:

Escolha um novo nível de altura e coloque-a no encaixe escolhido, deslocando-a até o final do curso, conforme a figura 2.



### 3.8 - Ajuste do compartimento da porta

Os compartimentos da porta, possuem vários níveis de altura, podendo ser alterados de acordo com as necessidades do consumidor.

#### 1. Retirar o compartimento:

Puxe-o para cima até saia completamente do encaixe, conforme a figura 1.

#### 2. Recolocar o compartimento:

Escolha um novo nível de altura e coloque-o no encaixe escolhido, empurrando até que encaixe perfeitamente, conforme a figura 2.



### 3.9 - Instalação da Gaveta do Ice Maker

#### 1. Desinstalar:

Levante a gaveta de gelo e puxe-a para fora, conforme a figura 1.

#### 2. Instalar:

Empurre a gaveta de gelo no compartimento, conforme a figura 2.



#### NOTA


*Embaçamento nas prateleiras:*

Poderá haver embaçamento nas prateleiras (peças internas) nos seguintes casos:

- Temperatura e umidade relativa do ar altas.
- Alimentos com umidade/calor excessivo armazenados indevidamente (sem tampa).
- Porta(s) aberta(s) com muita frequência.



# 4 - ESQUEMA ELÉTRICO




## 5 - OPERAÇÃO

### 5.1 - Detalhamento do Painel de Controle

Características e funções do painel de controle:


#### 5.1.1 - Painel de Controle



Teclas:

1. Temperatura do Freezer
2. Freezer Rápido
3. Férias
4. Reset Filtro
5. Display Digital
6. Temperatura do Refrigerador
7. Refrigeração Rápida
8. Economia
9. Travar Painel
10. Ice Maker
11. Dispenser

#### 5.1.2 - Display Digital



Ícones:

1. Temperatura do Freezer
2. Trocar o filtro
3. Ice Maker Ligado
4. Gelo
5. Gelo Picado
6. Água
7. Painel Travado/Desativado
8. Atenção
9. Férias
10. Economia
11. Temperatura do Refrigerador

## 6 - UTILIZAÇÃO

### IMPORTANTE

Após o aparelho ser ligado na rede elétrica, deve-se aguardar 10 minutos com a porta fechada, sem tocar o painel de controle e nem utilizar o dispenser (para água ou para gelo), tempo necessário para que o aparelho efetue seu procedimento de inicialização.

### NOTA


Antes de abastecer seu refrigerador realize limpeza externa e interna no aparelho.

Aguarde no mínimo 6 horas antes de iniciar o abastecimento do refrigerador. Abasteça primeiro as prateleiras internas do refrigerador e do freezer, deixando as prateleiras da porta por último.

Não coloque alimentos encostados nas saídas de ar para não comprometer o desempenho do refrigerador.

### 6.1 - Temperatura do Refrigerador

O refrigerador foi projetado para armazenar alimentos a curto prazo. Sua temperatura interna pode ser ajustada de 2°C à 8°C. Para alterar a temperatura do refrigerador, siga os passos a seguir:





1. Pressione a tecla  referente à temperatura do refrigerador.
2. O display mostrará a temperatura selecionada. Para alterar a temperatura, pressione a tecla novamente.
3. O ajuste é salvo após 5 segundos.

### NOTA

Em caso de falta de energia o refrigerador iniciará com a temperatura do freezer em -18°C e a do refrigerador em 5 °C.


### 6.2 - Refrigeração Rápida

Esta função é indicada para resfriar rapidamente alimentos no refrigerador ou quando o mesmo está muito abastecido, melhorando seu desempenho. O aparelho seleciona automaticamente a menor temperatura para agilizar o processo:

1. Para selecionar a função pressione a tecla  referente à refrigeração rápida. O ícone da função começará a piscar no display:  refrigeração rápida.
2. Confirme a seleção da função pressionando a tecla  travar painel.  
*Obs.: O tempo padrão da função é 2h.*
3. Para desativar a função pressione novamente a tecla . O ícone da função desaparece do display.






### 6.3 - Temperatura do Freezer

O freezer foi projetado para armazenar alimentos a longo prazo. Sua temperatura interna pode ser ajustada de -24°C à -16°C. Para alterar a temperatura do freezer, siga os passos a seguir:

1. Pressione a tecla  referente à temperatura do freezer.
2. O display mostrará a temperatura selecionada. Para alterar a temperatura, pressione a tecla novamente.
3. O ajuste é salvo após 5 segundos.




## 6.4 - Freezer Rápido

Esta função é indicada para resfriar rapidamente alimentos no freezer ou quando o mesmo está muito abastecido, melhorando seu desempenho. O aparelho seleciona automaticamente a menor temperatura para agilizar o processo:

1. Para selecionar a função pressione a tecla  freezer rápido. O ícone da função  começará a piscar no display e abrirá a seleção de tempo.
2. Selecione o tempo de duração da função pressionando a tecla  freezer rápido. É possível selecionar valores entre 6 horas e 48 horas.
3. Confirme a seleção da função pressionando a tecla  travar painel.
4. Para desativar a função pressione novamente a tecla . O ícone da função desaparece do display.

## 6.5 - Férias

A função férias é indicada para quando o refrigerador ficar sem uso por um longo período de tempo. Ao acionar a função, o freezer se mantém na temperatura necessária para conservar os alimentos, enquanto que o refrigerador ficará desligado, diminuindo assim o consumo de energia.

1. Para ativar a função, pressione a tecla  referente à função férias. O display exibirá o ícone da função: .
2. Para desativar a função pressione novamente a tecla . O ícone da função desaparece do display.







### ATENÇÃO

Não deixe alimentos perecíveis armazenados no refrigerador enquanto a função Férias estiver ativada.

## 6.6 - Dispenser

Esta função permite ao usuário utilizar o dispenser servindo-se de água, gelo em cubos ou gelo picado.

Obs.: O padrão de fábrica é água.

1. Pressione uma vez a tecla  referente ao dispenser para selecionar a opção gelo. O display exibirá o ícone .
2. Pressione duas vezes a tecla  para selecionar a opção gelo picado. O display exibirá o ícone .
3. Pressione três vezes a tecla  para selecionar a opção água. O display exibirá o ícone .
4. Pressione a alavanca com o copo e aguarde o dispenser liberar o gelo/água. Para interromper o fornecimento, basta afastar o copo do acionador.

### NOTAS


- Certifique-se de que o copo esteja alinhado com a saída do dispenser, evitando derramamento.
- O tempo estimado para o ice maker fazer o gelo durante a primeira utilização é de 6 horas.

### ATENÇÃO

Ao utilizar o ice maker, tenha cuidado com recipientes com paredes finas, pois o impacto do gelo pode fazer com que o recipiente quebre ou rache.

### NOTA



Para evitar vazamento de água na bandeja, em caso de falta de energia, coloque a tampa na saída de gelo do ice maker para o dispenser quando o aparelho ficar sem utilização por longos períodos ou quando estiver de férias.




## 6.7 - Economia de Energia

Esta função pode ser ativada sempre que você desejar economizar a energia do refrigerador.

### 1. Ativar:

Pressione a tecla  para ativar a função economia de energia. O display exibirá o ícone da função: .


### 2. Desativar:

Pressione a tecla  para desativar a função economia de energia. O ícone da função desaparece do display.


### NOTA

Na função Economia de Energia o aparelho seleciona automaticamente as temperaturas de 7°C para o refrigerador e de -15°C para o freezer.

### ATENÇÃO


Ao manter a tecla  pressionada por aproximadamente 3 segundos, desativa-se o som emitido "bip" toda vez que se abre a porta.

## 6.8 - Travar Painel



Esta operação serve como forma de proteção para que crianças não operem o refrigerador sem a devida supervisão de um adulto. O travamento impossibilita o uso de qualquer tecla do painel (exceto a tecla  travar painel).

### 1. Travar:

Pressione a tecla  por 3 segundos.

Um "bip" soa, assinalando que o refrigerador foi travado como medida de segurança para crianças. O display exibe o ícone de bloqueio: .

### 2. Destruar:

Se o refrigerador estiver travado, pressione a tecla  por 5 segundos para destravá-lo. Um "bip" indica que o travamento foi desativado. E o ícone de desbloqueio aparece do display: .

### ATENÇÃO

Por medidas de segurança, sempre que a porta do freezer for aberta, o dispenser será desligado.

### NOTA

Após a instalação do aparelho, a água não sairá pelo dispenser até que o tanque tenha sido preenchido. É necessário que se pressione e segure a alavanca por aproximadamente 2 minutos para que a água percorra o circuito até a saída do dispenser.

## 7 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### PERIGO

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

### 7.1 - Limpeza Interna


Procure manter o interior do refrigerador limpo e seco, resíduos de alimentos e bebidas podem causar odores desagradáveis e até mesmo manchar prateleiras e gavetas.

Limpe o interior do refrigerador utilizando um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

As gavetas, prateleiras plásticas e prateleiras de vidro não devem ser limpas com água quente quando ainda estiverem frias, ou seja, retiradas do refrigerador há pouco tempo. Utilize água fria, esponja e detergente neutro. Após a limpeza seque-as com pano macio e seco antes de reposicioná-las no refrigerador.

### 7.3 - Limpeza Externa

A limpeza externa do aparelho deve ser iniciada pelo painel de controle.

Pressione a tecla  travar o painel, a fim de evitar que este seja desconfigurado acidentalmente, limpe cuidadosamente o painel com um pano úmido e seque-o imediatamente.

Procure manter também o exterior do refrigerador limpo e seco. Limpe-o com uma esponja ou um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.


Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do aparelho a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

### IMPORTANTE

Jamais limpe seu refrigerador com:

- Líquidos inflamáveis: álcool, querosene, gasolina, tinner, solventes, removedores, etc.
- Produtos químicos: detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda, etc.
- Abrasivos: sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lâ de aço, etc.
- Produtos que liberem no aparelho vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.


### 7.4 - Troca do filtro

1. Para retirar o filtro gire-o 90° para a esquerda e puxe-o para baixo.
2. Para instalar o novo filtro, posicione o filtro girando-o 90° (1/4 de volta) para a direita, até encaixá-lo.
3. Pressione e segure a tecla  por 3 segundos para reiniciar a vida útil do filtro.

### NOTA

Para adquirir o filtro novo, o usuário deve entrar em contato com o SAC Midea através dos telefones 3003.1005 / 0800 648 1005 ou ler o QR Code que vem junto ao produto.

### IMPORTANTE

A vida útil do filtro depende da sua utilização. Recomendamos que o filtro seja substituído pelo menos a cada 6 meses. Quando o filtro necessitar substituição o ícone  acenderá.

### NOTAS

- O filtro instalado neste refrigerador é capaz de filtrar odores em geral, além de cloro e outras substâncias.
- Quando o filtro não estiver instalado o sistema by-pass permite o fornecimento normal de água, porém sem filtragem.
- Durante a substituição, um pouco de água na parte de conexão pode cair, recomenda-se a colocação de uma vasilha abaixo da conexão para receber as gotas.

## 8 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, se seu refrigerador apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Não funciona	O cabo elétrico não está ligado ou a voltagem está errada.	Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada e ligue o cabo na energia elétrica.
Não refrigera o suficiente	a. A temperatura que está selecionada não está adequada. b. O refrigerador está em um local próximo a fonte de calor ou incidência direta de sol.	a. Selecione um modo com temperatura mais baixa que a atual. b. Troque a localização do refrigerador. Fontes de calor prejudicam seu desempenho.
Alimentos congelados no refrigerador	a. A temperatura que está selecionada não está adequada. b. Alimento com alto teor de água próximo às partes mais frias do refrigerador.	a. Selecione um modo com temperatura mais alta que a atual. b. Reposicione os alimentos em um local adequado.
Ruídos ou barulhos estranhos	a. O refrigerador está desnivelado e instável. b. A parte posterior do refrigerador está muito próxima da parede. c. Objeto atrás ou embaixo do refrigerador.	a. Verifique a superfície onde o refrigerador está instalado. b. Afastar o refrigerador da parede para permitir circulação de ar. c. Verifique se há algum objeto atrás ou embaixo do refrigerador que possa estar fazendo algum atrito.
Cantos frontais e laterais do refrigerador estão quentes e há condensação	a. A porta está entreaberta. b. Processo normal do refrigerador.	a. Feche a porta do refrigerador. b. Os anti-condensadores estão instalados nos cantos frontais do refrigerador para evitar a condensação.
Gelo não é liberado	a. Linha de água não está ligada em um registro de água. b. Não foi aguardado tempo suficiente para o dispenser produzir gelo. c. Ice Maker desligado. d. Saída de gelo obstruída. e. Temperatura do freezer não está adequada.	a. Fazer a instalação da linha de água. b. Aguarde pelo menos 6 horas após a instalação do refrigerador para utilizar o dispenser. c. Pressionar a tecla Ice Maker d. Desobstruir a saída de gelo. e. Ajustar a temperatura do freezer para um valor mais baixo do que está.
Alarme soando	A porta está aberta.	Feche a porta do refrigerador.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Odor desagradável no interior do refrigerador	<p>a. Alimento estragado sendo armazenado.</p> <p>b. Alimentos com cheiro forte armazenados incorretamente.</p> <p>c. Refrigerador sujo.</p>	<p>a. Verifique se há algum alimento estragado ou fora da validade sendo armazenado no refrigerador.</p> <p>b. Tampe e vede todos os alimentos que for armazenar no refrigerador.</p> <p>c. Limpe regularmente seu freezer e refrigerador.</p>
Portas não fecham	<p>a. Portas desniveladas.</p> <p>b. Embalagem ou objeto impedindo o fechamento.</p>	<p>a. Ajustar o parafuso de regulação de altura das portas.</p> <p>b. Verificar se há objetos obstruindo o fechamento da porta e armazená-los em local adequado.</p>
Gavetas não abrem ou fecham corretamente	<p>a. Carris das gavetas estão sujos.</p> <p>b. Alimentos tocando a parte superior da gaveta.</p>	<p>a. Limpe as gavetas e os carris.</p> <p>b. Armazene adequadamente os alimentos respeitando a capacidade da gaveta.</p>
Condensação na superfície externa do refrigerador	<p>a. O aparelho está operando fora da faixa das condições normais de operação. (Acima de 32°C e/ou acima de 80% de umidade relativa).</p> <p>b. Vazamento de ar através da porta.</p>	<p>a. Aguarde o reestabelecimento das condições normais.</p> <p>b. Verifique se não há obstrução para o correto fechamento da porta.</p>

## 9 - DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA

O aparelho deve estar localizado na área mais fria do ambiente, longe de aparelhos produtores de calor como fogão, micro-ondas ou forno elétrico, e afastado da luz direta do sol.

1. Deixe que alimentos quentes esfriem à temperatura ambiente antes de colocá-los dentro do refrigerador. Sobrecarregar os aparelhos obriga o compressor a funcionar por mais tempo, gastando mais energia.
2. Certifique-se de embrulhar os alimentos corretamente e limpar os recipientes antes de colocá-los no refrigerador. Isto reduz o excesso de umidade formado no interior do aparelho.
3. Não forre as prateleiras do aparelho com folha de alumínio, papel de cera ou papel toalha, pois forros interferem na circulação de ar, fazendo com que o aparelho seja menos eficaz.
4. Organize os alimentos de acordo com o que é mais utilizado para reduzir a quantidade de tempo em que a porta se mantém aberta. Retire quantos itens forem necessários de uma só vez, e feche a porta o mais rápido possível.



# Certificado de Garantia

*O refrigerador MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.*

*As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.*

*A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.*

## As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente.
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- Defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

# Certificado de Garantia

- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza,
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência credenciada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do Técnico, previamente aprovada pelo consumidor
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

## Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

**ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO**





# Midea

## DESEA

\* Fonte: Euromonitor International Limited - Produção em Volume de Eletrodomésticos/2013.



A maior fabricante  
de micro-ondas +  
condicionadores de ar  
do mundo.\*

SPRINGER CARRIER LTDA  
Rua Berto Cório, 521 - Bairro São Luís  
Canoas - RS - CEP 92.420-030  
CNPJ: 10948.6510001-61



2 fábricas no Brasil  
e mais de 600 assistências  
técnicas em todo o país.